

らくらく！セットアップシート

WLAR-128/
WLS-128S

はじめに

このたびは、AirStation WLAR-128/WLS-128S（以下AirStationと略す）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ございます。

AirStationは、ISDNルーターの機能を搭載した無線LANアクセスポイント（WLS-128Sは無線LANカードも含む）です。ISDNでインターネットを楽しむこともできますし、LANを使ってプリンタやファイルを共有することもできます。


パソコン1台でインターネット



パソコンを増設してLANを作る

メリット

- ① 電波の届く範囲であれば、どこからでも、複数のパソコンからインターネットが利用できる
- ② 複数のパソコンで、ファイルやプリンタを共有できる



AirStationの便利な機能はまだたくさんありますが、まずは、セットアップが必要です。
セットアップは、このシートを使って次の手順で行います。

- ① この下の「セットアップに必要なもの」を準備します。
- ② 裏面の「はじめてのセットアップ」を実行します。・・・ここまでで、パソコン1台でのインターネットの接続が可能になります。
- ③ 裏面の「パソコン2台目以降のセットアップ」を実行します。・・・パソコンを増設してLANを作る方のみ、実行してください。

セットアップはこれで終わりです。

AirStationを使ってインターネットをお楽しみいただくため、あるいは快適なLANを作るために、便利な機能をご用意しています。

「機能の紹介」は別冊『セットアップガイド』に、「設定方法」はCD-ROM内の『オンラインガイド／活用ガイド』に記載していますので、そちらも是非ご覧ください。

では、セットアップを始めましょう！！

セットアップに必要なもの


つぎのものをご用意ください。 ☐ には、該当するものを記入してください。

箱の中に入っているもの

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。


ご購入されたモデルにより、どちらかが入っています

- ☐ WLAR-128* * WLAR-128をお買い上げのお客様は別途LANボード／カードをご用意ください。その際、LANボード／カードの機種名を控えておいてください。



AirStation

- ☐ WLS-128S



無線LANカード
(WLI-PCM-L11G)

AirStation


LANボード／カードの機種名：

MACアドレスを控えておいてください


AirStationの背面に、MACアドレスが印刷されたシールが貼ってあります。MACアドレスは、セットアップするときに必要になりますので、控えておいてください。

004026

- ☐ ACアダプタ




- ☐ ISDN回線ケーブル
(3m)




- ☐ AirNavigator CD




- ☐ ユーザー登録はがき保証書



- ☐ らくらく！セットアップ
シート



- ☐ セットアップガイド
シート




ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。
保証書は、大切に保管してください。


別途ご用意いただくもの*

*これらの他、WindowsのCD-ROMなどが必要な場合もあります。


- ☐ パソコン



- ☐ 単3アルカリ
乾電池6本



- ☐ 契約したプロバイダ
から届いた書類



プロバイダの情報を控えておいてください

アクセスポイント
の電話番号

お客様のユーザー名

お客様のパスワード

DNSアドレス*	プライマリ	<input type="text"/>
	セカンダリ	<input type="text"/>

* プロバイダから指定がある場合のみ

必要なものがそろったら、セットアップを
始めましょう。
裏面「はじめてのセットアップ」をご覧ください。